

その油断が、 **火災**の原因に!



電子レンジから出火! **家が全焼!!**



電子レンジ火災が増えています!

ちょっとした不注意が、
大切な命と財産を奪います。

電子レンジ火災の主な原因

食品の加熱しすぎ

長時間の加熱は
食品の発火や
煙の原因に!



水分の少ない食品の加熱

さつまいもや肉まんなど
水分が少ない食品は
発火する危険があります!



レンジ内の汚れ・油分

汚れや油分が
加熱されて
発火することが!



火災を防ぐために、次のことを守りましょう!

- ✓ 加熱時間を守り、様子を確認する
- ✓ さつまいもや肉まんなどは、
水をふりかけてから加熱する
- ✓ レンジ内はこまめに掃除する
- ✓ 加熱中はその場を離れない



火災の多くは
「ちょっとした油断」
から始まります。
**大切な命と
財産を守りましょう!**



火事・救急・救助は

119番

火の用心

一人ひとりの注意が
火災を防ぎます。



ゆめちゃん



あいちゃん



ゆうちゃん

西春日井広域事務組合消防本部